



PocketJet: Arrêt entre deux impressions en mode rouleau de papier

Lors de l'utilisation d'un rouleau de papier avec l'imprimante PocketJet, l'impression de plusieurs pages est faite en continu. Pour obtenir un arrêt entre chaque page, afin par exemple de déchirer la feuille, il suffit de configurer le pilote PocketJet en mode '**RollPaperPause**'.


1- Sélectionner les propriétés de l'imprimante PocketJet




2- Choisir les Options d'impressions




3- Cliquer sur l'onglet Papier/Qualité



4 -Sélectionner RollPaperPause et cliquer sur OK



5- Lors des prochaines demandes d'impression, une fenêtre apparaît sur l'écran du PC pour attendre la confirmation de l'utilisateur avant la transmission de la prochaine page.



6- Cliquer alors sur le bouton OK lorsque vous êtes prêt...